

Tilbakestille til fabrikkinnstilling – Samsung 7140

1. Trekk ut strømledningen.
2. Trykk inn og hold inne EPG på frontpanelet.
3. Sett inn strømledningen.
4. Slipp EPG etter at alle lysdiodene har blinket 5 ganger.